



UWAGI:

- Zastosować rury D2160-D2225 PE100 SDR11 "RC" PN = 1,6 MPa,
- Odcinki do hydrantów wykonać z rur żeliwnych DN80 i DN100
- Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne pobliżu uzbrojenia podziemnego i ustalić jego dokładny przebieg. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezidentyfikowanego