

Rury drenażowe układać na głębokości minimum 100cm (w punkcie początkowym drenażu), w obsypce żwiru płukanego 6-32mm otoczone materiałem filtracyjnym tj. geowłókniną, na wyrównanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni. Woda drenażowa odprowadzana będzie od studzienki rewizyjnej przewodem PVC kielichowym Ø 200 WAVIN do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej.